

## Счетчик потребляемой электроэнергии (ваттметр) арт. 37008-PM2



### ДАННЫЕ

Артикул: 37008-PM2

Вход: 220V~50Гц

Максимальная нагрузка: 16А, 3600Вт

Диапазон измерения напряжения: 190-276 В АС

Точность измерения напряжения: +/-1%

Диапазон измерения тока: 0,01 – 16А

Точность измерения тока: +/-1% или +/-0,01А

Диапазон мощности измеряемой нагрузки: 0,2 – 4416Вт

Точность измерения мощности нагрузки: +/-1% или +/-0,2Вт

Диапазон отображения суммарного энергопотребления: 0,00-9999,99 кВт\*ч

Диапазон измеряемой частоты: 45-65Гц

Точность часов: +/- 1 минута в месяц

Потребление без нагрузки: <0,5Вт

Температура работы: от 0°С до +50°С

Элементы питания: 3x1,5В LR44/AG13

Время работы (сохранение настроек и данных) от элементов питания без подключения к сети: 3 месяца

Прибор предназначен для измерения и контроля потребления энергии различными электроприборами, суммарный ток которых не превышает 16А. Ваттметр оснащен возможностью установки цены киловатт-часа, что позволяет узнать суммарную стоимость потребленной электроэнергии.

Благодаря возможности установки двух ценовых режимов (установка дней недели и времени смены режима) данная модель подходит для круглосуточного измерения потребления электроприборов. Ваттметр PM-2 оснащен ЖК дисплеем, тремя кнопками управления и дополнительной кнопкой сброса настроек и быстрой очистки данных.

### ОТОБРАЖАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- Текущее Время
- Напряжение сети (В)
- Ток, потребляемый подключенным электроприбором (А)
- Активная потребляемая мощность подключенного электроприбора (Вт)
- Количество электроэнергии потребленной подключенным электроприбором (кВт\*ч)
- Частота переменного тока (Гц)
- КПД подключенного устройства
- Суммарное время работы и начисленная стоимость
- Время работы и начисленная стоимость в ценовой программе 1 (если данный параметр задан)
- Время работы и начисленная стоимость в ценовой программе 2 (если данный параметр задан)

Назначение кнопок:

СБРОС - обнуление всех данных в памяти, включая текущее время и все настройки

ВВЕРХ, ВВОД - установка текущего времени, цены и данных для ценовых программ, изменение формата времени (12/24)

РЕЖИМ - выбор отображаемой на дисплее информации, вход в режим установки ценовых программ

## ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Установите три элемента питания LR44/AG13 в отсек, соблюдая полярность. Закройте крышку и нажмите СБРОС. Через 5 секунд после инициализации ваттметр готов к использованию

*Обратите внимание, что в целях вашей безопасности и корректной работы ваттметра:*

- Крышка батарейного отсека должна быть закрыта перед началом использования ваттметра.
- Элементы питания должны быть извлечены из ваттметра, если его не планируется использовать в течение длительного времени.
- Замена элементов питания должна производиться только после отключения ваттметра от сети.
- Элементы питания необходимо специально утилизировать. Не выбрасывайте их с обычным мусором.
- Испорченные (вздутые, протекшие) элементы питания могут привести к выходу из строя ваттметра.
- С открытой крышкой батарейного отсека ваттметр может не работать.
- Минимальный диаметр элементов питания, при котором они будут держаться в отсеке, 8 мм.

2. После установки элементов питания и подключения к сети, ваттметр будет отображать на дисплее текущее время, напряжение сети и частоту напряжения сети.

3. Нажмите РЕЖИМ один раз и отпустите, на дисплее будет отображено текущее время, PF (коэффициент мощности) подключенного электроприбора, а также ток потребления подключенного электроприбора.

4. Снова нажмите РЕЖИМ один раз и отпустите, на дисплее будет отображено текущее время, PF (коэффициент мощности) подключенного электроприбора, а также потребляемая подключенным электроприбором мощность.

5. Снова нажмите РЕЖИМ один раз и отпустите, на дисплее будет отображено текущее время, PF (коэффициент мощности) подключенного электроприбора, а также количество кВт\*ч, потребляемых подключенным электроприбором.

6. Снова нажмите РЕЖИМ один раз и отпустите, на дисплее будет отображено суммарное время работы подключенного электроприбора, а также суммарная стоимость.

7. Снова нажмите РЕЖИМ один раз и отпустите, на дисплее будет отображено суммарное время работы подключенного электроприбора, а также суммарная цена во временной зоне ценовой программы 1, если она задана.

8. Снова нажмите РЕЖИМ один раз и отпустите, на дисплее будет отображено суммарное время работы подключенного электроприбора, а также суммарная цена во временной зоне ценовой программы 2, если она задана.

9. Снова нажмите РЕЖИМ один раз и отпустите, вы вернетесь в режим отображения напряжения сети и текущего времени.

10. Нажмите РЕЖИМ и удерживайте в течение 5 секунд находясь в режиме отображения TOTAL PRICE, PRICE1, PRICE2 для очистки стоимости и времени работы.

11. Когда максимальный предел измерения будет достигнут (9999,99кВт\*ч), на дисплее будет мигать OVER.

### Установка текущего времени и дня недели

1. Нажмите несколько раз РЕЖИМ, пока на дисплее в правом нижнем углу не будет отображено CLOCK

2. Нажмите кнопку ВВОД один раз, начнут мигать дни недели

3. Нажимая кнопку ВВЕРХ установите текущий день недели.

4. Нажмите кнопку ВВОД один раз, начнут мигать часы

5. Нажимая кнопку ВВЕРХ установите текущее значение времени (в часах).

6. Нажмите кнопку ВВОД один раз, начнут мигать минуты

7. Нажимая кнопку ВВЕРХ установите текущее значение времени (в минутах).

8. Нажмите кнопку ВВОД один раз для завершения настройки времени и дня недели.

9. Нажмите и отпустите кнопку ВВЕРХ для выбора формата отображения текущего времени (12/24).

Для изменения неправильно введенных данных, повторите все шаги, начиная с пункта 1. После 30 секунд бездействия ваттметр автоматически выходит из режима установки. После завершения всех настроек, подключите ваттметр к сети с напряжением 220В. Затем, подключив к ваттметру электроприбор, вы сможете контролировать количество потребленной электроэнергии, а также ее стоимость.

## Установка цены одного кВт\*ч

Для установки стоимости кВт\*ч нажмите и удерживайте РЕЖИМ в течение 3 секунд, когда на дисплее отображено напряжение, то или мощность (AMP, WATT, VOLTac).

Установка ценовой программы 1:

- a) нажмите ВВОД один раз и отпустите, начнет мигать первая цифра цены 1кВт\*ч. Нажимайте ВВЕРХ, чтобы задать необходимое значение.
- b) нажмите ВВОД один раз и отпустите, начнет мигать вторая цифра цены 1кВт\*ч. Нажимайте ВВЕРХ, чтобы задать необходимое значение. Повторите действие, чтобы задать также третью и четвертую цифры.
- c) нажмите ВВОД один раз и отпустите, начнет мигать точка. Нажимайте ВВЕРХ, чтобы изменить ее положение.
- d) нажмите ВВОД один раз и отпустите. Начнут мигать дни недели, в которые предполагается использование ценовой программы 1 (если время еще не задано, нажмите ВВЕРХ). Нажимайте ВВЕРХ, чтобы задать необходимое значение.
- e) нажмите ВВОД один раз и отпустите, начнут мигать часы. Нажимайте ВВЕРХ, чтобы задать необходимое значение.
- f) нажмите ВВОД один раз и отпустите, начнут мигать минуты. Нажимайте ВВЕРХ, чтобы задать необходимое значение.

## Установка программы 2:

После завершения настройки первой ценовой программы нажмите кнопку РЕЖИМ один раз и отпустите. Для настройки второй ценовой программы повторите шаги a-f.

Для выхода из режима установки стоимости нажмите и удерживайте РЕЖИМ в течение 3 секунд, когда на дисплее будет отображено

PRICE 1. Для переключения с PRICE 2 на PRICE 1 нажмите однократно РЕЖИМ.

Для отключения разделения на ценовую программу 1 и 2, нажмите и удерживайте РЕЖИМ в течение 3 секунд, когда на дисплее отображено PRICE 2. При этом время и дни недели PRICE 1 будут отображены как “-:--”, а PRICE 2 станет неактивен. Теперь все расчеты будут производиться ваттметром исходя из установленной цены PRICE 1 без разделения по времени.

**ВНИМАНИЕ!** При пересечении временных зон ценовой программы 1 и 2 или при наличии неохваченной ценовыми программами временной зоны, расчет времени работы и цены в этих временных зонах будет производиться по данным ценовой программы 2.

## Режим ожидания

После отключения ваттметра от сети дисплей автоматически отключится через 10 секунд. Нажмите любую кнопку для включения дисплея.

Хранить в сухом месте, срок хранения не ограничен. Срок службы 50000 часов.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед началом работы.
- Не подключайте последовательно несколько ваттметров.
- Не подключайте нагрузку более 16А
- Всегда убеждайтесь с том, что вилка подключаемого устройства полностью вставлена в розетку ваттметра
- Используйте только в помещении
- Избегайте попадания влаги
- В случае необходимости, отключите ваттметр от сети и протрите его сухой тканью
- Не разбирайте ваттметр, в случае поломки и не предпринимайте попыток самостоятельно его починить.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в ООО "Термотех-РУ" - г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабиrowsкая 43. Во избежание недорозумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.



Модель изделия:		М.П Фирмы-продавца
Фирма-продавец:	Адрес фирмы-продавца:	
Дата продажи:	Гарантийный срок: 12 месяцев	
Подпись продавца:		

1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
2. При отсутствии даты продажи в гарантийном талоне срок гарантии исчисляется от даты изготовления изделия.
3. Гарантийные обязательства снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации.
4. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
  - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
  - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
5. Гарантия не распространяется на:
  - механические повреждения;
  - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
  - неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.